

Instrukcja montażu

Moduł centralny sterownika M 203 do HS 2102 CM 221 do HS 2105 i CM 222 do R 2107

Montaż

1. Odłączyć sterownik od źródła napięcia (przy pomocy wyłącznika awaryjnego instalacji grzewczej lub bezpiecznika).
2. Zdjąć pokrywę sterownika.
3. Wyjąć moduł centralny (obsługowy) sterownika. Odgiąć na bok prowadnice i wyciągnąć część środkową.
4. Odłączyć wtyczkę przewodu taśmowego.
5. Włożyć wtyczkę przewodu taśmowego do gniazda w listwie wtykowej nowego modułu centralnego.

Uwaga:

Należy koniecznie zwrócić uwagę na to, aby wtyczka była równo osadzona z obu stron. Nierówne osadzenie wtyczki może spowodować zniszczenie elektroniki.

6. Umieścić ponownie moduł centralny w prowadnicach i przykręcić pokrywę sterownika.
7. Włączyć urządzenie i przeprowadzić test działania.

